

EINBAUANLEITUNG CASI-SYSTEMS WOHNKLIMAPLATTE PREMIUM



Restloses Entfernen alter Beläge wie z.B. Tapeten, Gipskartonplatten, Gipsputz, Farb- und Isolierschichten. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Bei Bedarf CaSi-Systems Schimmel-EX aufsprühen und Schimmel entfernen. Bitte bei grösserem Schimmel befall Schutzkleidung tragen (Atemschutzmaske, Handschuhe, Einmalanzug).



Die gewünschten Abmessungen anzeichnen und die CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium mit einer handelsüblichen Säge zurechtschneiden. Geeignete Staubschutzmassnahmen sind zu treffen.



Auftragen der CaSi-Systems Silikatgrundierung, z.B. mit einem Quast oder einer Druckspritze, auf die CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium Vor- und Rückseite. Vor dem Verkleben: Grundierung der Rückseite. Vor dem Verputzen: Grundierung der Vorderseite.



CaSi-Systems Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 im angegebenen Mischungsverhältnis anrühren und mit einem Zahnpachtel vollflächig auf die Wand auftragen. Bei ebenen Untergründen kann der CaSi-Systems Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 direkt auf die zu verarbeitenden Wohnklimaplatten aufgetragen werden.



CaSi-Systems Wohnklimaplatte Premium von unten beginnend anbringen, ausrichten und im Verbund verlegen. Bitte Kreuzfugen vermeiden. Überschüssigen Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 abziehen. Für die Weiterverarbeitung technisches Merkblatt beachten!



CaSi-Systems Wohnklimaplatten-Kleber 3in1 auf die Oberfläche aufziehen und die CaSi-Systems Gewebematte einbetten. Anschließend die gesamte Fläche abspachteln und glätten. Nach der Trocknungszeit können Sie mit der diffusionsoffenen Oberflächengestaltung, z.B. mit der CaSi-Systems Silikatinnenfarbe, beginnen.